

Wintec 4011 factory reset

- Ausgangsstatus AUS
- P2 Taste drücken und halten
- EIN/AUS Taste drücken und halten
- Warten bis 3x Signal ertönt, Display zeigt alle Symbole an
- Tasten loslassen
- Das Gerät zeigt kurz verschiedene Werte an
- Am Ende muss das Gerät Kanal 01 anzeigen